

BRZONÝ ODPOR

POJISTKY

TŘÍFÁZOVÉ
NAPÁJENÍ

(-)

(+))

PB

UO

U

VO

V

WO

W

PEO

PE



PROGRAMOVATELNÉ VSTUPY S1 - S4

S1

S2

S3

S4

HDI

COM

+24V

PW

+10V

AI2

AI3

GND

485+

KOMUNIKACE RS485

485-

GND

R01CO

R01AO

R01BO

VÝSTUP
KONTAKT RELÉ 1

R02CO

R02AO

R02BO

VÝSTUP
KONTAKT RELÉ 2K DISPOZICI
POUZE OD VÝKONU 2, 2kW

Y1O

COMO

VÝSTUP
OTEVŘENÝ KOLEKTOR

AO1O

COMO

ANALOGOVÝ VÝSTUP 1
0-10V/0-20mA

AO2O

COMO

ANALOGOVÝ VÝSTUP 2
0-10V/0-20mAK DISPOZICI
POUZE OD VÝKONU 2, 2kW

BEZPEČNOSTNÍ VSTUP 1

H1O

+24VO

+24VO

H2O

BEZPEČNOSTNÍ RELÉ

BEZPEČNOSTNÍ VSTUP 2

REGULACE RYCHLOSTI

www.elektro-motory.cz

www.elektro-motory.cz

www.elektro-motory.cz

www.elektro-motory.cz

www.elektro-motory.cz