




BRZDNÝ ODPOR




POJISTKA



JEDNOFÁZOVÉ
NAPÁJENÍ




PROGRAMOVATELNÉ VSTUPY S1 - S5 (PNP TYP)




R01CO



VÝSTUP
KONTAKT RELÉ





VÝSTUP
OTEVŘENÝ KOLEKTOR



ANALOGOVÝ VÝSTUP
0-10V/0-20mA

REGULACE RYCHLOSTI



KOMUNIKACE RS485